

Согласовано:

Председатель ППО МАДОУ

«Детский сад № 16»

г. Стерлитамак РБ

Г.А. Хайбуллина

от 01 06 2025

Утверждено:

Заведующий МАДОУ

«Детский сад № 16»

г. Стерлитамак РБ

Г.М. Яминова

от 01 06 2025



## ИНСТРУКЦИЯ

### по охране труда при использовании микроволновой печи в МАДОУ «Детский сад № 16»

При использовании электроприборов соблюдайте правила техники безопасности, включая следующие: **ВНИМАНИЕ:** Для уменьшения риска ожогов, поражения электрическим током, пожара, травмирования или поражения микроволновой энергией:

1. Перед началом использования печи прочтите настоящее руководство и храните его для дальнейшего использования. Используйте эту печь только по назначению, указанному в данном руководстве. Не используйте печь для нагрева едких химических веществ. Данная печь специально разработана для нагрева, приготовления и сушки продуктов. Она не предназначена для промышленного или лабораторного использования. Использование этого устройства в условиях, отличных от домашних, или с функциями, отличными от обычных функций домашнего хозяйства, такое как коммерческое использование опытными или обученными пользователями, исключено даже в указанных выше областях применения. Ненадлежащее использование устройства приводит к снижению срока его службы, оно может вызвать прекращение действия гарантии производителя. Производитель не несет 3 ответственности за повреждение устройства, убыток или потери, вызванные использованием, не соответствующим домашним и бытовым условиям (даже если оно происходило в домашних или бытовых условиях).

2. Не включайте печь, если она пуста.

3. Не включайте печь с поврежденным сетевым шнуром или вилкой, после падения или, если она не работает должным образом. Поврежденный сетевой шнур должен заменяться изготовителем или специалистом сервисной мастерской.

4. **ВНИМАНИЕ:** Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, отвечающим за их безопасность.

5. Для уменьшения риска возгорания внутри печи: а) При разогреве пищи в пластиковом или бумажном контейнере, следите за печью из-за возможности возгорания пищи. б) Перед помещением продуктов в печь удалите металлические скобы из бумажных или пластиковых пакетов. в) При появлении дыма не открывая печь, отключите ее от сети и держите дверцу закрытой до затухания пламени. г) Не используйте печь для хранения. Не оставляйте бумагу, кухонную утварь или продукты в печи, когда она не используется. е) Микроволновая печь предназначена для подогрева еды и напитков. Сушка одежды, нагрев грелок, тапок, губок, влажной ткани и т.п. может привести к воспламенению или повреждению печи.

6. **ВНИМАНИЕ:** Категорически запрещается нагревать жидкие или другие продукты в герметичных контейнерах из-за опасности разрыва последних.

7. Микроволновый нагрев жидкостей может приводить к их резкому бурному вскипанию. Поэтому при обращении с посудой с нагретыми напитками проявляйте особую осторожность.

8. Не допускается жарка продуктов в печи. Горячее масло может воспламениться или привести к повреждению посуды или частей печи.

9. Не нагревайте сырые или отварные яйца в целой скорлупе в микроволновых печах из-за риска их разрыва даже после окончания микроволнового нагрева.
10. Перед приготовлением прокалывайте продукты с плотной кожурой, такие как картофель, кабачки, яблоки и каштаны.
11. Детское питание в бутылочках после подогрева следует тщательно взбалтывать и проверять температуру перед подачей их ребенку.
12. Посуда может нагреваться из-за тепла, полученного от разогретой пищи. Поэтому для извлечения нагретых продуктов из печи следует использовать прихватки.
13. Посуда должна быть пригодна для использования в микроволновой печи.
14. ВНИМАНИЕ: Все операции по обслуживанию или ремонту печи, связанные со снятием любых крышек, обеспечивающих защиту от микроволн, должны проводиться только квалифицированным специализированным персоналом.
15. Эта микроволновая печь соответствует стандарту EN 55011/CISPR 11, в этом стандарте она относится к классу В группы 2. Устройства группы 2 содержат все ПНМ РЧ, в которых радиочастотная энергия в полосе частот от 9 кГц до 400 ГГц намеренно генерируется и используется или только используется в виде электромагнитного излучения с индуктивной и/или емкостной связью для обработки материалов или для целей контроля/анализа или для передачи электромагнитной энергии. Устройства класса В – это устройства, предназначенные для использования в помещениях для бытовых целей и помещениях, к которым непосредственно подведены низковольтные распределительные электрические сети, которые используются для бытовых целей.
16. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
17. Все упаковочные материалы должны храниться в недоступном для детей месте (риск удушья).
18. Микроволновая печь предназначена для автономного использования.
19. ВНИМАНИЕ: Не допускается установка печи на плиту или другое устройство, выделяющее тепло. В противном случае гарантия аннулируется и существует опасность повреждения печи.
20. Не допускается установка микроволновой печи в закрытые шкафы.
21. Дверь и наружная поверхность могут нагреваться во время ее работы.
22. Внимание! Доступные части печи нагреваться во время ее работы. Не подпускайте к печи маленьких детей.
23. Во время работы печь нагревается. Во избежание ожогов будьте осторожны при извлечении продуктов из печи и не прикасайтесь к нагревательным элементам.
24. Поверхность печи может нагреваться до высокой температуры во время ее работы.
25. Не допускается использование печи детьми, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостатком опыта и знаний, без предварительного инструктажа или присмотра со стороны опытного лица.
26. ВНИМАНИЕ: Не допускается эксплуатации печи с поврежденной дверью или уплотнением двери до устранения неисправности.
27. Следует отметить, что печь не рассчитана на работу с управлением от внешнего таймера или отдельной системы управления.
28. Микроволновая печь предназначена исключительно для бытового применения.
29. Не удаляйте упор сзади или сбоку. Он обеспечивает минимально необходимое расстояние от стены для циркуляции воздуха.
30. Перед перемещением печи зафиксируйте стеклянный поворотный стол во избежание его повреждения. 5
31. Осторожно: Ремонт печи должен проводиться только специалистами, т.к. при этом требуется снятие крышек, обеспечивающих защиту от микроволнового излучения. Это касается и замены сетевого шнура или лампы. В таких случаях необходимо обращаться в сервисный центр.
32. Микроволновая печь предназначена только для размораживания, нагрева и приготовления пищи.
33. Для извлечения нагретой пищи используйте прихватки или перчатки.
34. Осторожно! При открытии крышки или оберточной фольги возможен выброс пара.
35. При появлении дыма не открывая печь, отключите ее от сети и держите дверцу закрытой до затухания пламени.

