



Инструкция

О порядке обесточивания оборудования в случае возникновения пожара и по окончании рабочего дня

1. Обесточивание электрооборудования производится с соблюдением мер пожарной безопасности и охраны труда.
2. Во всех помещениях (независимо от назначения) которые по окончании работ закрываются и не контролируются дежурным персоналом, электроустановки и электроприборы (за исключением холодильников, факса, дежурного и аварийного освещения, пожарной и охранной сигнализации, а также электроустановок работающих круглосуточно по требованию технологии) должны быть обесточены при помощи рубильника или устройства его заменяющего и предотвращающего случайный пуск.
3. В случае неисправностей при работе электрооборудования (при наличии напряжения на корпусе оборудования, возникновении постороннего шума, запаха горячей изоляции, самопроизвольной остановке или неправильном действии механизмов и элементов оборудования) остановить (выключить) его кнопкой "стоп" (выключателя) и отключить от электрической сети с помощью пускового устройства. Сообщить об этом непосредственному ответственному СШОР № 33 и до устранения неисправности не включать.
4. При возникновении пожара необходимо:
 - немедленно прекратить работу (в том числе с электрооборудованием) и сообщить о ситуации ответственному СШОР № 33;
 - обесточить электрическую сеть и электрооборудование при помощи главного рубильника;
 - приступить к тушению очага возгорания, горящие части электроустановок и электропроводку, находящихся под напряжением, следует тушить углекислотными огнетушителями.
5. Нахождение электрощита в СШОР № 33: щит – в здании школы.
6. В случае возгорания необходимо отключить щит.
7. Если невозможно отключить рубильник главного щита, то необходимо сообщить дежурному МЧС по телефону – __01 или 101__.
8. При возгорании отдельного прибора необходимо немедленно отключить его от сети
9. В случае возникновения пожара в электропроводке или электроприборах нельзя их тушить водой или углекислотным огнетушителем. Только порошковыми огнетушителями
10. В случае возникновения пожара все работники должны произвести немедленное обесточивание (вынуть вилки из розеток) всех видов электрооборудования и бытовых электроприборов в том помещении, в котором они находятся.
11. После окончания рабочего времени все сотрудники обязаны произвести обесточивание (вынуть вилки из розеток) всех видов электрооборудования и бытовых электроприборов во всех помещениях, в которых они находились в течение рабочего времени, за исключением дежурного освещения и пожарной сигнализации.

Инструкцию разработал: заместитель директора Мусаваров А.К.